

ソーラー&ダイナモ・ライト

取扱説明書

- 1. 使うとき**
湿気の高いところでは使わないでください。
- 2. 保管場所**
夏の車内や室温が高い所に放置しないでください。
- 3. 発電**
手回し発電機を回すときは必ずLEDをOFFにしてください。
手回し発電機を回す速さは10秒間に10~12回以下です。
- 4. 放電**
過放電は避けてください。バッテリーの寿命が縮みます。

