


ダイナモライト

使い方

太陽光や照明光で発電し、貯電します。

スイッチを切り替え白色LEDと目印LEDに切り替えることができます。



夜間にバッテリーが空になってしまった場合は手回し発電機で発電できます。その時は必ずLEDをオフにしてから発電してください。

注意事項

湿気の高いところでは使わないでください。
(浴室など)

夏の車内は高温になります。そこに放置しないでください。

過放電は避けてください

ダイナモライトの寿命が縮みます。



手回し発電機を使うときはLEDをオフにしてから使ってください。

LEDにとって手回し発電機はパワーがあります。

