

ソーラー&ダイナモ・ライト 取扱説明書

使い方

①机の上等に置くだけで太陽光や照明光を受け、ソーラーパネルで発電し電気をためます



②スイッチを切り替え、白色LEDによる懐中電灯・目印LEDによる暗いところでの注意灯として使うことができます



③夜間にバッテリーが空になってしまった場合はダイナモ(手回し発電)で発電できます。



使用上の注意



夏の車内は高温になるので放置しないで



手回し発電機で発電するときは必ずLEDはOFFにして



手回し発電機を回す速度は10秒間に10~12回以下



湿気の高いところでは使わないで



過放電は避けて

