


ソーラー&ダイナモ・ライト



<使い方>

- ・ 太陽光、照明光を受けるとソーラーパネルで発電し、蓄電します。
- ・ スイッチを左に切り替えると、白色LEDが点灯します。
- ・ 暗所でスイッチを右に切り替えると、目印LED(青)が点灯します。
- ・ 手回し発電機を回すと発電し、蓄電します。

※注意

- ・ 過放電は避けてください。
- ・ 高温多湿を避けて使用してください。
- ・ 手回し発電機を回すときはスイッチをoff(真ん中)にしてください。