


# ソーラー&ダイナモ・ライト 取扱説明書

## 使い方

1. 下にあるスイッチを押して電気をつけます。
2. ハンドル側から見て右側にスイッチを押すとセンサーが働き点滅します。
3. 左側に押すと上のライトが光ります。
4. 太陽光や蛍光灯の光で充電できます。

## 使用上の注意

1. 湿気の高いところで使用しないでください。
2. 電子レンジで温めないでください。
3. ハンドルを回しすぎないでください。
4. ハンドルを回して発電するときは電源をOFFにしてください。
5. 強い力を与えないでください。
6. 過放電は避けてください。




目印LED

光センサー

発電機

ソーラーパネル



スイッチ

白色LED

