


ソーラー＆ダイナモ・ライト 取扱い説明書

使い方

1机の上に置いておくと太陽光や照明光を受けてソーラーパネルで発電をして、電気を貯めます。

2スイッチを切り替え、白色LEDによる懐中電灯・目印LEDによる暗い場所での注意灯などになります。

3バッテリーがカラになってしまった場合はダイナモ(手回し発電機)で発電し充電できます。その時はLEDは必ずOFFにしてから充電してください。



使用上の注意

1湿気の高い所(浴室)で使用しないでください。

2ソーラー＆ダイナモ・ライトに水をかけないでください。

3手回し発電機で**発電するときは必ずLEDはOFF**にしてください。LEDにとって手回し発電機はパワーがありすぎます。

4過放電は避けてください。バッテリーの寿命が縮みます。

5手回し発電機を回す早さは10秒間に10~12回以下です。